

基本電池ボックスセット

内 容

- ファン x 2個 (グレーか黒)
 - ケーブル
 - 電池ボックス
- ＊電池は別売り(単3電池4本使用)

風 力

強と弱の2段階調整

使用時間

強=約4時間
弱=約8時間

＊上記は連続使用時間の目安です。
＊単3ニッケル水素電池4本、2000mAhご利用の場合。

特 徴

- ・電池式なので、簡単に使用できます。
- ・バッテリー式より風量は落ちます。



ファン(グレー)

OR



ファン(黒)

・ファンの色は弊社にお任せください。
ご希望がございましたら、自由記入欄にご記入下さい。

ファン(2個)

+

ケーブル



+

電池ボックス

＊電池は付随しません

